



## Electrical connection

Разъем 1	USB-A-Штекер, 4--конт.
Разъем 2	M12x1-Гнездо, 12--конт.
Разъем 3	JST ZPDR-12V-S, 12--конт.

## Environmental conditions

Температура окружающей среды	0...50 °C
------------------------------	-----------

## General data

<b>Комплект поставки</b>	Программатор Кабель USB BML sensor head cable BML sensor module cable
<b>Краткое описание</b>	BML Configuration Tool
<b>Применение</b>	для магнитно-кодируемой системы измерения перемещений BML BML-S1G BML SL1 BML BM1
<b>Разрешение на эксплуатацию/конформность</b>	CE E~ WEEE
<b>Функция</b>	Interface configuration sensor head/-module Передача данных на ПК / с ПК Индикация положения Indicator signal quality Индикация неполадок Calibrate sensor head /-module Выбор нулевой точки

## Material

<b>Материал корпуса</b>	Алюминий
<b>Материал корпуса, защита поверхности</b>	анодирован.

## Mechanical data

<b>Размеры</b>	35 x 16 x 110 мм
----------------	------------------