



1) Опорная кромка, 2) Уплотнительное кольцо, 3) Марк. Безопасн. точка переключения, 4) Кабельный ввод



## Display/Operation

Индикация функций 1-5. Точка переключения: нет

## Electrical connection

Тип разъема 1-5. Точка переключения:  
Винтовая клемма

## Electrical data

Длительный ток 1-5. Точка переключения: 6 А  
 Расчетное рабочее напряжение Ue 1-5. Точка переключения: 250 В~  
 Частота переключения 1-2. Точка переключения: 160/мин  
 3-5. Точка переключения: 300/мин

## Environmental conditions

Степень защиты IP67  
 Температура окружающей среды -5...85 °C

## Functional safety

B10d (EN ISO 13849-1) BSE 30.0: 30 млн. циклов переключения  
 BSE 85: 1 млн. циклов переключения

## General data

Базовый стандарт IEC 60947-5-1  
 Исполнение Безопасность DIN EN 60204-1  
 Принцип действия 1-5. Точка переключения:  
механический  
 Разрешение на эксплуатацию/конформность CE  
 CCC  
 WEEE

## Material

Материал контактов 1-2. Точка переключения:  
Чистое серебро  
 3-5. Точка переключения:  
Чистое серебро,позолоч.  
 Материал корпуса Алюминий  
 Материал корпуса, защита поверхности анодирован.  
 Материал толкателя 1-5. Точка переключения:  
Высококачественная сталь  
(1.4034)

**Кулачковые выключатели**  
**BNS 813-D05-D12-62-20-02**  
**Код заказа: BNS0451**

**BALLUFF**

**Mechanical data**

<b>Количество точек переключения</b>	5 крыш
<b>Направление приближения</b>	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
<b>Переключающий элемент</b>	1-2. Точка переключения: BSE 85 3-5. Точка переключения: BSE 30.0
<b>Размеры</b>	120 x 96 x 82,5 мм
<b>Расстояние до толкателя, 1-я точка переключения</b>	30 мм
<b>Расстояние от кулачка до опорной кромки</b>	1-5. Точка переключения: 4.50...5.00 мм
<b>Скорость трогания с места</b>	1-5. Точка переключения: 40 м/ min

**Срок службы, механич.**

1-2. Точка переключения: 1 млн.  
циклов переключения

3-5. Точка переключения: 30  
млн. циклов переключения

**Усилие переключения**

1-2. Точка переключения: 30 N  
3-5. Точка переключения: 20 N

**Установка**

вертикально

**Фланец, ввод**

2 Резьбовых выхода M20

**Форма толкателя**

1-5-я точка переключения:  
крыша

**Range/Distance**

**Воспроизводимость**

1-2. Точка переключения:  $\pm 0.02$   
мм

3-5. Точка переключения:  
 $\pm 0.002$  мм

**Расстояние между точками переключения**

12 мм

**Wiring Diagrams**

