



1) Опорная кромка, 2) Активная поверхность, 3) 1-я точка переключения, 4) Функциональный индикатор FD/FE/LL



## Display/Operation

**Индикация функций** 1-4. Точка переключения:  
Световод

## Electrical connection

**Тип разъема** 1-4. Точка переключения:  
Винтовая клемма

**Электрическое исполнение** 2-проводн.

## Electrical data

**Длительный ток** 1-4. Точка переключения: 0.1 A

**Расчетное рабочее напряжение Ue** 1-4. Точка переключения: 24 V=

## Environmental conditions

**Степень защиты** IP67

**Температура окружающей среды** -25...70 °C

## General data

**Базовый стандарт** IEC 60947-5-2

**Исполнение** Индуктивный

**Принцип действия** 1-4. Точка переключения:  
Индуктивный

**Разрешение на эксплуатацию/  
конформность** CE  
CCC  
WEEE

## Material

**Материал корпуса** Алюминий

**Материал корпуса, защита  
поверхности** анодирован.

## Mechanical data

**Переключающий элемент** 1-4. Точка переключения: BES  
517-560-H

**Расстояние между выступами -  
активная поверхность** 1-4. Точка переключения: 0...  
1.62 mm

**Установка** параллельно

**Фланец, ввод** 1 Резьбовой выход M25

## Output/Interface

**Переключающий выход** PNP замыкающий контакт (NO),  
действующий по принципу  
«исключающего ИЛИ»

## Range/Distance

**Дальность действия** 2 mm

**Надежная дальность срабатывания** 1-4. Точка переключения: 1.6  
mm

**Расчетный промежуток  
срабатывания Sn** 1-4. Точка переключения: 2.0  
mm

## Wiring Diagrams

