

1) Опорная кромка, 2) Марк. Безопасн. точка переключения, 3) 1-я точка переключения



## Display/Operation

**Индикация функций** 1-3. Точка переключения: нет

## Electrical connection

**Тип разъема** 1-3. Точка переключения:  
Винтовая клемма

## Electrical data

**Длительный ток** 1-3. Точка переключения: 6 А  
**Расчетное рабочее напряжение Ue** 1-3. Точка переключения: 250 В~  
**Частота переключения** 1-3. Точка переключения: 300/мин

## Environmental conditions

**Степень защиты** IP67  
**Температура окружающей среды** -5...85 °C

## Functional safety

**B10d (EN ISO 13849-1)** BSE 61: 30 млн. циклов переключения  
 BSE 30.0: 30 млн. циклов переключения

## General data

**Базовый стандарт** IEC 60947-5-1  
**Исполнение** Безопасность DIN EN 60204-1  
**Принцип действия** 1-3. Точка переключения:  
механический  
**Разрешение на эксплуатацию/конформность** CE  
 CSA  
 WEEE

## Material

**Материал контактов** 1-2. Точка переключения:  
Чистое серебро  
 3. Точка переключения: Чистое серебро, позолоч.  
**Материал корпуса** Алюминий  
**Материал корпуса, защита поверхности** анодирован.  
**Материал толкателя** 1-3. Точка переключения:  
Высококачественная сталь (1.4034)

Кулачковые выключатели  
**BNS 813-B03-D12-72-10-02**  
 Код заказа: BNS022E

# BALLUFF

## Mechanical data

Количество точек переключения	3 крыши
Направление приближения	перпендик. к привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1-2. Точка переключения: BSE 61 3. Точка переключения: BSE 30.0
Размеры	84 x 90 x 77 мм
Расстояние до толкателя, 1-я точка переключения	50 mm
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-3. Точка переключения: 2.50...3.00 mm
Скорость трогания с места	1-3. Точка переключения: 40 m/min

## Срок службы, механич.

1-3. Точка переключения: 30 млн. циклов переключения

## Усилие переключения

1-2. Точка переключения: 15 N  
3. Точка переключения: 20 N

## Установка

горизонтально

## Фланец, ввод

1 Резьбовой выход M25

## Форма толкателя

1-3-я точка переключения: крыша

## Range/Distance

### Воспроизводимость


1-3. Точка переключения: ±0.002 mm

### Расстояние между точками переключения

12 mm

## Wiring Diagrams

BSE 61



BSE 30.0

